

## TRANSVAGINALE / TRANSREKTALE SONDEN: HYGIENISCHE SICHERHEIT GARANTIERT

GYNÄKOLOGIE  
UROLOGIE

### Ohne Schutzhüllen können Ultraschallsonden Infektionen und Keime übertragen

Transvaginale Sonden werden häufig bei gynäkologischen Verfahren verwendet. Mit diesen Methoden werden Sonden näher an die Zielorgane gebracht, und man erhält dadurch bessere Bilder für Diagnosezwecke.

Bei Sonden, die in natürliche Körperöffnungen eingeführt und mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen, bedarf die Aufbereitung eine wichtige Rolle um Infektionsrisiken zu minimieren und Patienten sowie Anwender zu schützen.

Die Probetection™ Schutzhüllen bieten die bestsitzenden Abdeckungen für die gebräuchlichsten transvaginalen Sonden. Die Ultraschallschutzhüllen der Firma Palmedic zeichnen sich durch ihre dünne und sehr reißfeste Beschaffenheit aus.

Die Probetection™ Produktreihe für den Bereich Gynäkologie und Urologie ist akustisch transparent und gibt eine optimale Passform für jede Ultraschallsonde.

Jede Schutzhülle ist einzeln verpackt und einzeln getestet und ist sowohl als sterile als auch als clean verpackte Ausführung erhältlich.

**Die hochwertigen Ultraschallschutzhüllen der Firma Palmedic sind hinsichtlich Benutzerkomfort und Leistung die richtige Wahl zur Infektionsprävention.**

**Auch bei Verwendung einer Schutzhülle sollte der Ultraschallkopf nach der Untersuchung desinfiziert werden. Das Ultraschallgerät, insbesondere alle Handkontaktflächen, ist täglich – und bei sichtbarer Kontamination sofort – einer Wischdesinfektion zu unterziehen.**



## Schutzhülle für transvaginale / transrektale Sonden



Ausführung	Stück/ Karton	VE	Artikel- Nr.
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 20 mm, Material: PU, clean verpackt	50	5x50	1200-01
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 20 mm, Material: PU, steril	24	5x24	1200-02
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 26 mm, Material: PU, clean verpackt	50	5x50	1202-01
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 26 mm, Material: PU, steril	24	5x24	1202-02
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 400 mm, Ø 26 mm, Material: PU, clean verpackt	50	5x50	1203-01
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 400 mm, Ø 26 mm, Material: PU, steril	24	5x24	1203-02
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 30 mm, Material: PU, clean verpackt	50	5x50	1204-01
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 30 mm, Material: PU, steril	24	5x24	1204-02
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 400 mm, Ø 30 mm, Material: PU, clean verpackt	50	5x50	1205-01
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 400 mm, Ø 30 mm, Material: PU, steril	24	5x24	1205-02
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 36 mm, Material: PU, clean verpackt	50	5x50	1206-01
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 36 mm, Material: PU, steril	24	5x24	1206-02
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 400 mm, Ø 36 mm, Material: PU, clean verpackt	50	5x50	1207-01
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 400 mm, Ø 36 mm, Material: PU, steril	24	5x24	1207-02
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 40 mm, Material: PU, clean verpackt	50	5x50	1208-01
1x Schutzhülle (gefaltet) m. Befestigungshilfe, Länge: 300 mm, Ø 40 mm, Material: PU, steril	24	5x24	1208-02

## Schutzhülle für transvaginale / transrektale Sonden

Ausführung	Stück/ Karton	VE	Artikel- Nr.
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 230 mm, Ø 33 mm, Material: Polyisopren, clean verpackt	100	5x100	1000
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 195 mm, Ø 33 mm, Material: Latex, clean verpackt	144	24x144	1100
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 200 mm, Ø 20 mm, Material: Latex, clean verpackt	100	24x100	1102
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 200 mm, Ø 26 mm, Material: Latex, clean verpackt	100	24x100	1103
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 300 mm, Ø 26 mm, Material: Latex, clean verpackt	100	24x100	1104
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 300 mm, Ø 30 mm, Material: Latex, clean verpackt	100	24x100	1106
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 195 mm, Ø 33 mm, Material: Latex, steril	24	5x24	1100-02
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 200 mm, Ø 20 mm, Material: Latex, steril	24	5x24	1102-02
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 200 mm, Ø 26 mm, Material: Latex, steril	24	5x24	1103-02
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 300 mm, Ø 26 mm, Material: Latex, steril	24	5x24	1104-02
1x Schutzhülle (gerollt), Länge: 300 mm, Ø 30 mm, Material: Latex, steril	24	5x24	1106-02
<b>Gamma Sonden</b>			
1x Schutzhülle (gefaltet) für Gamma Sonden, Spitze 21mm, mit Klebeband für 100 mm Durchmesser x 38 mm Länge, Material: PU, steril	50	5x50	1221-02

**HINWEIS:** Die Schutzhülle ist ein Einwegprodukt und nur zur einmaligen Anwendung vorgesehen.

Nach dem Gebrauch darf es keinesfalls wieder verwendet werden, da eine Infektionsgefahr und Verfälschung der Untersuchungsergebnisse besteht! Achtung: Körperflüssigkeiten können infektiös sein!